

## Aurinkopaneelisetin asennusohje (lisävaruste)



Kiinnitä paneeli jalkaan neljällä poraruuvilla. Pujota paneelilta lähtevä johto jalan putken sisäkautta ja kytke lataussäätimeen. Säätimessä on symbolit johtojen paikoille. Säätimestä lähtevät johdot kytketään akun (+)- ja (-)-napaan. Kiinnitä jalka telakan ylimmän poikittaispalkin päähän ja suuntaa etelään. Jalan voi kiinnittää kummalle puolelle tahnassa.

Aurinkopaneelin kanssa käytettäväksi suositellaan noin 100 Ah akkua (650 A).

**HUOM!** Lataussäädin ei saa kastua!

